





この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくで使用ください。


★用意していただくもの・・・・プラスドライバー、電動ドリル 手袋(壁面へ取付ける場合は、ケガ等を防ぐために必ず着用してください)






本製品の設置方法は、冷蔵庫の扉などにマグネットで貼付ける方法と、芯材のある木製の壁にねじ止めする方法があります。 マグネットで貼付ける場合は下記45の作業は必要ありません。

- ①本製品でスマートフォンをはさみ、サイズ を合わせます。
- ※縦向き、横向きのどちらの向きで機器を 取付けるか決めてはさんでください。







③ホルダーの幅を微調整

します。


④木製の壁に設置する場合は、 えんぴつなどで穴位置に印を 付け、壁に下穴を開けます。


▲ 注意 ▲



※芯材がある場所に 直径2mm、深さ5~8mm の穴を開けます。

⑤ホルダーを木ねじで固定します。 ▲ 注意 ▲





スマートフォンの取付け方法


スマートフォンを上から差込みます。

スマートフォンなど


▲ 注意 ▲

※ゆっくり差し込んで


ください。



●スマートフォンを乗せたまま ホルダーを移動させないでく ださい。また、強い力を加え ないでください。




●曲面や凸凹面など、マグネット の貼り付きが弱い場所では使用 しないでください。 また、本製品のマグネットにメ モなどを挟まないでください。



●必ずホルダーを水平の状態 にして使用してください。





- ●スマートフォンはゆっくり乗せてください。
- ●本製品に内蔵しているマグネットはスマートフォンのメモリー、動作等には影響は及ぼしませんが、万が一に備え てデータのバックアップを取って頂くことをお勧め致します。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものと します。あらかじめご了承ください。
- ●本製品使用中に発生したデータやプログラムの損傷、消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ●不安定な場所への設置はしないでください。
- ●不安定な場所で使用しないでください。
- ●振動のある場所への設置はしないでください。
- 振動のある場所で使用しないでください。
- ●本製品に衝撃を与えないでください。衝撃によって本製品および機器が落下する恐れがあります。
- ●冷蔵庫などに貼付けた際の、扉の開閉は本製品および機器が落下しないようにゆっくりと行ってください。
- ●本製品に機器を乗せたまま貼付け位置を変えないでください。機器が落下する恐れがあります。
- ●本製品の貼付け位置を変える場合は本製品を貼付け面から外して行ってください。貼付けている冷蔵庫などの表面 を傷つける恐れがあります。
- ●電子レンジへの設置はしないでください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃・無理な力を与えないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないで
- ●本製品にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記録媒体を近づけないでください。データが損傷、消失する 恐れがあります。
- ●子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用してい るか確認してください。
- ●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ●本製品は屋外では使用しないでください。

BE/BC/TTDaC

製品に関する 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や お問い合わせ 製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は 右記までお気軽にご相談下さい。

